
F6133/00R





For repair information of the cassette mechanism see Service Manual of "Recorders tape deck MSM-1".

33 021 A12

rvice Manua

Min. value Typical value **SPECIFICATION** 220 V (110-127-240 V) : 220 V (110-127-240 V) Mains voltage by changing the interby changing the interconnections connections 50 - 60 Hz : 50 - 60 Hz Mains frequency 13 W : 13 W Power consumption compact cassette Tape system compact cassette 2 x 2 (stereo) : 2 x 2 (stereo) Number of tracks 4.76 cm/s : 4.76 cm/s Tape speed $\pm 1.5\%$: ± 1.5% Speed deviation ≤ 0.06% (NAB) 0.16% (DIN) Wow and flutter weighted : ≤ 0.2% (DIN) ≤ 95 sec Fast wind time C60 cassette : ≤ 95 sec Input sensitivity:

 $0.4 \text{ mV/2 k}\Omega$: 0.4 mV/2 kΩ - microphone 30 mV/150 k Ω - line in : 30 mV/150 k Ω

Output level \geqslant 0.5 V/< 5 k Ω $| \geq 0.5 \text{ V/} < 5 \text{ k}\Omega$ - line out $0.2 \text{ W/8} - 600 \Omega$: 0.2 W/8 - 600 Ω - headphones ≤ 2% Distorsion K3 : ≤ 3% acc IEC: : acc DIN 45500: Frequency range

30-18.000 Hz 30-17.000 Hz : 30-15.000 Hz - Metal tape 30-17,000 Hz 30-18.000 Hz : 30-15.000 Hz - Cr tape 30-16.000 Hz 30-15.000 Hz - Normal tape : 30-13.000 Hz acc NAB: acc IEC: Signal-to-noise without Dolby NR acc DIN 45500: 60 dB 58 dB : ≥ 56 dB - Metal tape 60 dB 58 dB - Cr tape : ≥ 56 dB : ≥ 54 dB 56 dB 58 dB

- Normal tape 10 dB (at > 5 kHz) : ≥ 8.5 dB (CCIR) Improvement with Dolby NR 85 kHz \pm 5% : 85 kHz \pm 10% Bias and Erase frequency 420 x 114 x 234 mm : 420 x 114 x 234 mm Dimensions : 3.9 kg approx. 3.9 kg approx. Weight

DocumentationTechnique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Servicio



Pour votre sécurité, ces documents doivent être utilisés par des spécialistes agréés, seuls habilités à répare



Subject to modification Printed in The Netherlands







acc NAB:

ELECTRICAL MEASUREMENTS AND ADJUSTMENTS

General conditions

The following general conditions apply to the electrical measurements and adjustments, unless explicity stated

- Mains voltage 220 V \pm 5%, 50 Hz Ambient temperature 20 to 25°C Dolby/MPX switch SK3 off

The measurements and adjustments are related to the lefthand channel.

The corresponding test points and adjusting elements for the right-hand channel are given in brackets.

Required test equipment and test cassettes

- LF generator
- AC millivoltmeter (mV-meter)
- Wow-and-flutter-meter
- Universal test cassette SBC419Cr 4822 397 30069
- Multimeter
- Frequency counter

Adjustment	Cassette	Recorder in position	Apply signal to	Measure on	Read on	Adjust with	Adjust to				
Playback speed	SBC419Cr 3150 Hz	PLAY	_	BU6 (BU7)	Wow-and- flutter meter (Filter on)	3904	*b				
Azimuth R/P head K1-K101	SBC419Cr 10 kHz	PLAY	_	,BU6 (BU7)	mV-meter	*c Left hand screw of K1-K101	Max. output				
Playback sensitivity	SBC419Cr 315 Hz-0 dB	PLAY	_	BU6 (BU7)	mV-meter	3128 (3129)	650 mV				
Indicators				_	U404	3238 (3239)	+ 1 dB				
Playback frequency response	SBC419Cr 40Hz ;250Hz; 6.3 kHz; 12.5 kHz	PLAY	_	BU6 (BU7)	mV-meter	_	See graph Fig. 6 frequency res- ponse				
Target value BIAS	Arbitrary cassette	REC	_	MP1 (MP101)	mV-meter	3220 (3221)	9.6 mV (10 mV)				
Recording sensitivity	SBC419Cr side 2 *d	REC + PLAY	315 Hz, to BU4 (BU5)	BU6 (BU7)	mV-meter	LF-Generator	290 mV				
				Disable the bias by removing 3224							
•				MP1 (MP101)	mV-meter	3218 (3219)	0.9 mV				
				Connect 3224 make a recording and play it back							
		PLAY		BU6 (BU7)	mV-meter	_	290 mV *e				
BIAS	SBC419Cr side 2 *d	REC + PLAY		MP1 (MP101)	mV-meter	3220 (3221)	9.6 mV) target (10 mV) svalue				
			315 Hz, to BU4 (BU5)	BU6 (BU7)	mV-meter	LF-generator	29 mV				
			40 Hz-6.3 kHz 10 kHz-12 kHz 13 kHz-14 kHz 15 kHz, to BU4 (BU5)		mber of freque e input voltage n back						
		PLAY	_	BU6 (BU7)	mV-meter		See graph Fig. 7 if necessary repeat BIAS adjustment *f				
f.osc.	Arbitrary cassette	REC	_	MP2	Frequency counter	5106	85 kHz				
19/85 kHz suppression	Arbitrary cassette	REC DOLBY/MPX	315 Hz, to BU4 (BU5)	BU6 (BU7)	mV-meter	LF generator	775 mV				
			19 kHz, to BU4 (BU5) (same input voltage)	BU6 (BU7)	mV-meter	5102 (5103) 19 kHz part	≤ 25 mV				
i			f-osc. to BU4 (BU5) (same input voltage)	BU6 (BU7)	mV-meter	5102 (5103) 85 kHz part	Min output ≤ 4.35 mV				

2					
-IC-			-c-	⊣ ⊢	
7114,7115 7122 7132	LM1121 MJM4558D MC78M18CT	4822 209 81621 4822 209 80401 4822 209 81396	2164,2165 2194 2903	560 pF/50 V 10 nF (220 V type) 15 μF	4822 122 31693 4822 121 41482 4822 124 21087
7901	TDA1059B	4822 209 80361	2903		4022 124 21007
-TS-	\bigcirc		-BU-)	
BC338/25 BC338/40		4822 130 40958 5322 130 44779	BU1 BU2,3 BU8		4822 267 40325 4822 267 30291 4822 267 30324
BC547B BC548B BC548C		4822 130 40959 4822 130 40937 4822 130 44196	-sĸ-		
BC550C BC558B		4822 130 41096 4822 130 44197	SK0 SK1		4822 276 11036 4822 277 30705
-D-	→		SK3+4+5+6 SK61 SK62,63		4822 276 40309 4822 277 20778 4822 278 30117
BA317 1N4002G	(1N4148) (DS130TD)	4822 130 30847 5322 130 30684	-Miscellaneous-		
-L-	_mm_		K1/K101 K2		4822 249 10148 4822 249 40117
5100,5101 5102,5103 5104,5105 5106 5120		4822 156 20993 4822 158 60484 4822 156 21061 4822 146 20565 4822 146 20761	M1		4822 361 20232
-R-					
3122a,b 3128,3129 3164,3165 3218,3219 3220,3221 3235 3238,3239	47k lin 47k 3k3 1% 10k 47k 25E PTC 4k7	4822 101 20699 4822 100 10079 4822 116 51247 4822 100 10035 4822 100 10079 5322 116 44008 4822 100 10036			
3902 3904	249E 1% 100E	5322 116 54499 4822 100 10073			



Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.



Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.



Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.



Bei jeder Reparatur sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Geräts darf nicht verändert werden; für Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden.



Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quelli specificati.

(GB) Notes:

- *a. Prior to any measurement or adjustment with the tape running, heads and tape guides should be degaussed and cleaned.
- *b. The max. permissible speed deviation is \pm 1.5%. See also Service Hints: Tape speed. Moreover, the wow-and-flutter can be read. This value should not exceed 0.13%.
- *c. See also Service Manual: Recorders tape deck MSM-1: Head adjustments.
- *d. If the accuracy requirements are less stringent a high quality chromium cassette may be used as an alternative.
- *e. The output voltage on BU6 (BU7) should read 290 mV \pm 0.25 dB. If this is not the case reduce the LF-signal (bias disabled) by as many dB's as the reading was too low or too high by means of 3218 (3219).
- *f. When one channel is adjusted this may slightly affect the adjustment of the other channel. If the adjustment is correct the frequency response curve will be similar to curve b in Fig. 8, distorsion ≤ 3%.

F Remarques:

- *a. Le chaque mesure ou réglage à la chaîne, les têtes et guide-bande doivent etre démagnetisées et nettoyées.
- *b. Ecart maximum admissible ± 1,5%. Voir aussi conseils reparation: Vitesse de défilement.

 On pourra aussi lire le niveau de pleurage que ne doit pas dépasser 0,13%.
- *c. Voir aussi Service Manual: Recorders tape deck MSM-1: Réglages des têtes.
- *d. Si les exigences point de vue précision ne soit pas tellement élevées, une cassette au chrome de bonne qualité pourra aussi convenir.
- *e. La tension de sortie doivent afficher 290 mV ± 0,25 dB. Si ce n'était pas le cas, régler avec 3218 (3219) le signal AF (prémagnétisation exclue) d'autant de dB en-dessous ou au-dessous du résultat de l'affichage qui serait trop haut ou trop bas.
- *f. Lors du réglage d'un des canaux on pourrait constater qu'il y a incidence sur l'autre. Si le réglage est comme il faut, la courbe de fréquence aura la forme de celle de la Fig. 8 courbe b, distorsion ≤ 3%.

) Note:

- *a. Prima di effetuare della misure o regolazioni con la cassetta inserita, le testine e le guide nastro devono essere smagnetizzate e pulite.
- *b. Massima deviazione tollerata ± 1,5%. Vedere istruzioni per la riparazione: Velocità del nastro. Può essere letto anche il wow. Questo può essere como massimo 0,13%.
- *c. Vedere istruzioni per la Documentazione Servizio "Recorder tape deck MSM-1: Regolazioni testina".
- *d. Si il controllo non deve essere molto accurato, si può utilizarre une cassetta al cromo di alta qualita.

(NL) Opmerkingen:

- *a. Voor alle meting of instelling met lopende band dienen de koppen en bandgeleiders gedemagnetiseerd en gereinigd te worden.
- *b. Max. toelaatbare snelheidsafwijking ± 1,5%. Zie ook Servicewenken: Bandsnelheid. Tevens kan bij deze meting de jengelwaarde worden afgelezen. Deze mag max. 0,13% bedragen.
- *c. Zie ook Service Manual: Recorders tape deck MSM-1: Instellingen van de koppen.
- *d. Bij minder hoge nauwkeurigheid kan ook een chromiumcassette van goede kwaliteit worden gebruikt.
- *e. Indien de uitgangsspanning op BU6 (BU7) geen 290 mV ± 0,25 dB is, regel dan met 3218 (3219) het LF signaal (voormagnetisatie uitgeschakeld) zoveel dB lager of hoger als de meteruitslag te hoog of te laag is.
- *f. Bij het instellen van het ene kanaal kan het andere iets worden beïnvloed. Bij een goede instelling zal de frequentiekarakteristiek als in Fig. 8 curve b verlopen, vervorming ≤ 3%.

D) Anmerkungen:

- *a. Vor jeder Messung oder Einstellung mit laufendem Band empfielt es sich, die Köpfe und Bandführungen zu entmagnetisieren und zu reinigen.
- *b. Maximal zulässige Geschwindigkeitsabweichung ± 1,5%. Siehe auch Reparaturhinweise: Bandgeschwindigkeit. Auch kann der Jaulwert abgelesen werden, der höchstens 0,13% betragen darf.
- *c. Siehe auch Service Manual: Recorders tape deck MSM-1: Einstellungen der Köpfe.
- *d. Bei weniger höher Genauigkeit lässt sich auch eine Chromium-Cassette guter Qualität verwenden.
- *e. Die Ausgangsspannung an BU6 (BU7) muss 290 mV ± 0,25 dB anzeigen. Ist dass nicht der Fall, dann mit 3218(3219) das NF-Signal (Vormagnetisierung ausgeschlossen) um soviel dB niedriger oder höher einstellen als die Messeranzeige zu hoch oder zu niedrig war.
- *f. Beim Einstellen des einen Kanals kann der andere etwas beeinflusst werden. Bei einer entsprechenden Einstellung verläuft der Frequenzgang wie in Abb. 8, Kurve b, Verzerrung ≤ 3%.
- *e. Gli la tensione d'uscita devono essere su 290 mV ± 0,25 dB.
 Se ciò non è aumentare o ridurre il segnale AF
 - (bias disinserito), in funzione della indicazione, in dB, troppo bassa o troppo alta, per mezzo di 3218 (3219).
- *f. Quando viene regolato un canale, questo può influire sulla regolazione dell'altro.
 Se la regolazione è correcta la curva della riposta in frequenza sarà simile alla curva b della Fig. 8.
 Distorsione aumenterà ≤ 3%.




Fig. 5

33 000 B12





Fig. 6




DOLBY OFF


DOLBY ON


29 612 A12

	f1	f2	f3	14
Metal Cr		125 Hz 125 Hz	8 kHz 8 kHz	15 kHz 15 kHz
Normal	30 Hz	125 Hz	8 kHz	13 kHz

Fig. 7







Page 125 | Fig. 125

de band

,5%. Zie ook

arde worden

deck MSM-

ok een chroen gebruikt.

J7) geen 8 (3219) het

(eld) zoveel

hoog of te

het andere

laufendem

veichung

den, der

tape deck

h auch eine enden. muss 290 mV fall, dann netisierung

oder höher

h oder zu

der andere

erläuft der

u 290 mV

nale AF

to può

Fig. 8.

azione, in zo di 3218

lla riposta in

d zu

ekarak-

er-

en.

jen.

Fig. 7





Fig. 9




29 476 A12


-U404-		
7270,7271	IR-2E02	4822 209 8094
7272,7273	LN081130P	4822 256 9048


Fig. 10

CS-89 669

ITEM	CD	PCB																
K1	в03	A02	2162	102	E05	3107	C05	105	3161		103	3214	L01	F05	61		C08	E02
K2	L04	A02	2163	106	E04	3108	C02	H05	3162	F02	ноз	3215	L05	F05	61		HO4	E02 F02
SK0	D08	C04	2164	102	E05	3109	C06	J05	3163	F06	J03	3216 3217	LO1 LO5	F04 F04	61		104	F02
2100	C02	H04	2165	106	E05	3110	C02	H05	3164 3165	G01 G05	H03 J03	3217	L01	F05	71		C02	H04
2101	C06	104	2166	102	E05	3111	C06	105	2103		303							
2102	C02	H04	2167	J06	E05	3112	C01	105	3166	G01	103	3219 3220	L05 L01	F05 F04	71 71		C06 D02	J04 I04
2103	C06	104	2168 2169	102 106	GO4 FO5	3113	C05	J05	3167 3168	GO5 HO3	J03 I02	3221	LO5	F04	71		DO5	J04
2104 2105	C01	HO5 IO5	2170	100	E05	3114 3115	DO 1 DO 5	105 105	3169	H05	102	3222	K03	G05	71		C03	G03
2106	C02	HO5	2171	106	E04	3116	DO 2	H04	3170	G03	104	3223	K03	G05	71	06	E03	H02
2107	C06	105	2172	J01	F05	3117	D06	J04	3171	G05	J04	3224	K03	E04	71		E04	J04
2108	C02	HO5	2173	J05	F05	3118	DO 2	105	3172	F03	104	3225	K03	DO4	71		E04	F02
2109	C05	J05	2174	J01	G05	3119	D06	J05	3173	E04	H04	3226	J04	E04	71		E04	F02
2110	CO1	105	2175	J05	G05	3120	DO 2	105	3174	E03	104	3227	K04	E04	71		G02	но 3
2111	C05	J05	2176	L01	F04	3121	D06	J05	3176	н03	Н02	3228	K04	E03	71	13	G06	J03
2112	DO 1	104	2177	L05	E04	3122A	DO 2	J07	3177	н05	103	3233	E06	J03	71		F04	H04
2113	D05	J05	2178	LOI	F04	3122B	D06	J07	3178	DO 2	104	3235	K02	C04	71		F04	HO2
2114	DO3	HO5	2179	L05	F04	3124	DO3	H05	3179	D06	J05	3236	80A	105	71		F08	102
2115	DO 7	J05	2180	K04	E03	3125	D07	105	3180	H04	H02	3238	J02	D05		22A 22B	I01 I05	E04 E04
2116	D04	G02	2182	K04	E03	3126	DO 3	н05	3181	н04	но2	3239	J05	C05	/1.	228	103	£04
2117	C04	G02	2184	K04	F04	3127	D07	105	3182	104	F02	3240	J02	D04	71: 71:		103 104	C04
2118	E02	но 3	2186	K04	E04	3128	D03	105	3183 3184	104	F02	3241 3244	J05 H03	D05 G02	71:		K04	E04
2119	E06	103	2188	L04 C08	F04	3129	D07	J05	3185	103	C04	3244	HO5	103	71		K04	E03
2120	E02	HO2	2193 2194	C08	E03 E02	3130 3131	E03	J06 J06	3186	103	C04	3270	1103	D07	71		B08	E02
2121	E06	J04				3131	607	306										
2122	E03	HO2	2195	B08	G03	3132	E02	J06	3187	105	C05	3271		C06	71		H03 H04	HO2
2123	E07	J03	2196	B08	E02	3133	E06	J05	3188 3189	J03 J04	C04 C05	3272 3273		D07 C06	71		HO4	FO2
2124	D02	104	2197 2198	A08 J02	105 D04	3134 3135	G04 G08	102 102	3190	J03	C04	3273		D07	72			C07
2125 2136	D06 G02	J04 H03	2199	J05	DO 5	3136	G08	H06	3191	J05	C05	3275		C06	72	71		D06
2130			1												72	72		C07
2137	G06	103	2220	D08	B04	3137	G08	J06	3192 3193	102 106	E05	3276 3277		D07 C06	72			C06
2138	F02	но3	2222	K02	G05 G05	3138	C04	G03	3194	100	E05	3277		D06	790		K07	A05
2139	F06	103	2226	G08	106	3139 3140	C04	G02 G03	3195	106	E04	3288	K02	G05	BU-	-1	A03	J02
2140 2141	F02 F06	HO3 JO3	2231	E07	J03	3141	D03	G02	3196	102	E05	3289	K06	G05	BU-	-2	A02	107
2141	100	303							3197	106	705				BU-	-3	A06	107
2142	G02	ноз	2270 2272		DO6 EO7	3142	DO4	G02	3198	100	E05 E05	3901 3902	107 J07	B05 B05	BU-		A02	J01
2143	G06	J03	2273		C06	3143	D04	G02	3199	106	E05	3903	J07	A06	BU-		A06	J01
2144	G02	ноз	2274		D07	3146 3147	E03	G02 F02	3202	102	HO5	3904	K07	A06	BU-	-6	н03	101
2145 2146	G06 G01	ЛОЗ НОЗ	2275		C06	3148	D03	G02	3203	106	G05	5100	C02	H04	BU-	-7	H05	101
			2901	707					3204	102	E05		C06	104	BU-	-8	J04	F07
2147	G05	J03	2902	107 J07	B05 A05	3149	D04	G02	3205	106	E04	5101 5102	F03	HO2	K10			A02
2148	HO1	G03	2903	L07	A06	3150 3151	D04	G02 G02	3206	J01	F04	5103	F07	J02				
2149 2150	H05 G01	103 HO4	3100	A02	J02	3152	E04	F02	3207	J05	F04	5104	LOI	F04	1			
2151	G05	104	3101	A06	J02	3153	E04	F02	3208	J01	F05	5105	L05	E04				
			2102	в03	G04	3154	D03	G02	3209	J05	F05	5106	L04	F04				
2152	H03	G02	3102 3103	B03	HO4	3155	D03	G02 G02	3210	J02	G05	5120	D07	C02	1			
2153 2154	H05	103 F02	3103	C01	HO5	3156	DO4	G02	3211	J06	F05	6105	C04	G02	1			
2160	103	C04	3105	C05	105	3157	DO 4	F02	3212	K02	G05	6133	B08	E02				
2100	103	005	3106		TO5	3160		HO 3	3213	K05	G05	6134	B08	E02	I			







(GB) SERVICING HINTS

Dismantling of tape transport mechanism (Fig. 3)

- 1. Remove ornamental plate 404, 406 and 403 of cassette compartment lid.
- 2. Remove belt 417 from counter pulley.
- 3. Turn screw M4x6 out of coupling piece 560 and take out coupling rod 557.
- 4. Lift fixing rod 554 out of locking device at lower side of apparatus.
- Take out fixing rod 554.
- Remove fixing screw of tape transport mechanism.
- 7. The tape transport mechanism may now be swung out of its position. After unplugging of various connectors the tape transport mechanism may be lifted out of the casing

Adjustment of REC switch SK1 (Fig. 4)

Select REC mode of tape transport mechanism. Lever 306 moves to the right and displaces rod 557. Set the switching part of SK1 in the right-most position and fix coupling piece 560 with screw M4x6 on rod

Check whether SK1 also functions properly in the PLAY mode.

Tape speed

When servicing the tape transport, it is recommendable to check the tape speed.

After replacement of component parts susceptible to wearing-in, like belts and motor, it is advisable to adjust the motor speed to a -1% deviation after servicing. After a very short period the recorder will meet the desired 0% tape speed deviation. When servicing electronic components, like ICs, resistors and capacitors, the tape speed should preferably be set to 0%.



Fig. 1 and 2

rıg.	i and 2		
1	Eject	11	Dolby/MPX, SK3
2	Power on, SK0	12	Cassette holder
3	Headphone, BU8	13	Counter
4	REC, SK1	14	Counter reset
5	Pause	15	Mic L, R, BU2, 3
6	Rewind, SK61	16	Level ind. U404
7	Wind	17.	Level control 312
8	Play, SK62	18	DIN in/out BU1
9	Stop, SK63	19	Line in cable
10	Tape select, SK4, 5, 6	20	Line out cable
		•	

(NL) REPARATIEWENKEN

Uitkasten van het loopwerk (Fig. 3)

- 1. Sierplaat 404, 406 en 403 van kassetteklep verwijderen.
- Snaar 417 afnemen van tellerpoelie.
- Schroef M4x6 uit koppelstuk 560 draaien en koopelstang 557 losnemen.
- Bevestigingsstang 557 uit blokkering aan de onderzijde van het apparaat tillen.
- Bevestigingsstang 554 uitnemen.
- Bevestigingsschroef van het loopwerk verwijderen.
- 7. Loopwerk kan nu uit zijn positie gedraaid worden. Na het losnemen van diverse stekkerverbindingen kan het loopwerk uit de kast worden genomen.

Instellen van REC schakelaar SK1 (Fig. 4)

Zet het loopwerk in de stand REC.


Hefboom 306 beweegt naar rechts en verschuift stang

Het schakeldeel van SK1 in de meest rechtse stand plaatsen en nu koppelstuk 560 met de schroef M4x6 op stang 557 bevestigen.

Kontroleer daarna of ook in de stand Play SK1 goed funktioneert.

Bandsnelheid

Bij reparaties aan het loopwerk verdient het aanbeveling de bandsnelheid te kontroleren. Na het vervangen van inloopgevoelige onderdelen, zoals snaren en motor, verdient het aanbeveling de motorsnelheid na deze reparatie op -1% afwijking in te stellen. In zeer korte tijd zal het apparaat daarna de gewenste 0% bandsnelheidsafwijking hebben bereikt. Bij reparaties aan elektrische komponenten, zoals ICweerstanden en condensatoren wordt de bandsnelheid bij voorkeur op 0% ingesteld.





CONSEILS REPARATION

Démontage de la mécanique (Fig. 3)

- 1. Enlever la plaquette décorative 404, 406 et 403 du couvercle de cassette.
- 2. Oter la courroie 417 de la poulie du compte-tours.
- 3. Dévisser la vis M4x6 du couple 560 et enlever la tige d'accouplement 557.
- 4. Soulever la tige de fixation 554 à la partie inférieure de l'appareil.
- 5. Extraire la tige de fixation 554.
- 6. Enlever la vis de fixation de la mécanique.
- 7. La mécanique pourra ainsi être extraite de sa position. Il faudra cependant encore détacher quelques connexions afin de pouvoir enlever la mécanique complète du boîtier.

Réglage du commutateur REC SK1 (Fig. 4)

Positionner la mécanique sur "REC".

Le levier 306 se meut sur la droite et pousse la tige

Positionner la section commutation de SK1 dans la position d'extrême droite et fixer le couple 560 par la vis M4x6 à la tige 557.

Vérifier ensuite si SK1 fonctionne aussi bien en position "Play".

Vitesse de défilement

Lors de réparations à la mécanique il est conseillé de vérifier la vitesse de défilement.

Après que des pièces comme les courroies ou le moteur out fait l'objet de remplacement il est conseillé de régler la vitesse du moteur avec une marge de

En très peu de temps l'appareil présentera l'écart de vitesse souhaité de 0%.

En cas de réparations à des composants électriques tels les IC, les résistances et les condensateurs, la vitesse de défilement est de préference réglée à 0%.

CONSIGLI PER LA RIPARAZIONE

Smontaggio del meccanismo (Fig. 3)

- 1. Togliere la piastrella decorativa 404, 406 e 403 dal coperchio del vano cassetta.
- 2. Togliere la cinghia 417 dalla puleggia del contagiri.
- 3. Svitare la vite M4x6 della coppia 560 e togliere l'asta di accopiamento 557.
- 4. Sollevare l'astina di fissaggio 554 della parte inferiore dell'apparecchio.
- Estrarre l'astina di fissaggio 554.
- 6. Levare la vite di fissaggio del meccanismo.
- 7. Il meccanismo potrà quindi essere spostato dalla sua posizione ma bisognerà ancora staccare alcuni collegamenti prima di poter togliere il meccanismo

Regolazione del commutatore SK1 (Fig. 4)

Posizionare il meccanismo su di "REC". La leva 306 si sposta sulla destra e preme l'astina 557.



Ausbau des Laufwerks (Bild 3)

- 1. Zierplatte 404, 406 und 403 der Cassettenfachklappe abnehmen.
- 2. Seil 417 von Zählwerk-Seilrolle abnehmen.
- Schraube M4x6 aus Kupplungsstück 560 heraus drehen und Kupplungsstange 557 lösen.
- Befestigungsstange 554 aus Blockiering auf der Unterseite des Gerätes heben.
- Befestigungsstange 554 herausnehmen.
- Befestigungsschraube des Laufwerks herausdrehen.
- Laufwerk lässt sich nun aus seiner Position drehen. Nach Lösen mehrerer Steckerverbindungen lässt sich das Laufwerk ausbauen.

Einstellen von "REC"-Schalter SK1 (Bild 4)

Laufwerk in "REC"-Stellung schalten.

Hebel 306 geht nach rechts und verschiebt Stange 557. Schaltteil von SK1 in die äusserst rechte Stellung bringen und nun Kupplungsstück 560 mit der Schraube M4x6 auf Stange 557 befestigen.

Anschliessend prüfen, ob auch in "PLAY"-Stellung SK1 einwandfrei arbeitet.

Bandgeschwindigkeit

Bei Reparaturen am Laufwerk empfiehlt sich, die Bandgeschwindigkeit zu prüfen.

Nach Auswechseln einlaufempfindlicher Teile wie Seile und Motor empfiehlt sich, die Motorgeschwindigkeit nach dieser Reparatur auf eine Abweichung von -1% einzustellen.

In kürzester Zeit wird das Gerät dann die verlangte Bandgeschwindigkeitsabweichung von 0% erreicht

Bei Reparaturen an elektrischen Teilen wie integrierte Schaltungen, Widerstände und Kondensatoren wird die Bandgeschwindigkeit vorzugsweise auf 0% eingestellt.

Posizionare la parte commutazione di SK1 all'estrema destra e fissare la coppia 560 per mezzo della vite M4x6 all'asta 557


Quindi controllare se SK1 funziona anchè bene in posizione "Play".


Velocità del nastro


Quando si ripara la parte trasporto nastro, si raccomanda di controllare la velocità. Dopo la sostituzione di componenti suscettibili a logorio come cinghie e motore, si raccomanda di regolare la velocità del motore per una deviazione pari

Dopo un periodo molto breve il registratore avrà una variazione di velocità pari a 0%.

Quando si interviene su componenti elettronici, come IC. resistenze e condensatori, la velocità del nastro dovrebbe essere regolata a 0%








Service Service Service

Versions: MSM-3265 MSM-3266 MSM-3267

MSM-3267 MSM-5170

Service Manual



29 954 A12

DocumentationTechnique Servicio Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Servicio











PRINCIPLE OF OPERATION OF THE MSM TAPE TRANSPORT

Introduction:

For tape-transport mechanisms with mechanical control of the tape-transport functions the user has to apply a rather great force to actuate the play key with the fingers. For to initiate the play sequence the heads must be brought into contact with the tape, the pressure roller must be pressed against the capstan and the brake bracket must be lifted from the reel discs. All this requires a large actuating force on the play key. In the MSM tape transport mechanism, however, the required force is supplied by the amount of energy present in the flywheel.

Play mode:

The flywheel is driven by the motor. Pressing the play key releases the control disc, which is no longer detained by boss A (Fig. 1a). A wire spring D makes the control disc pivot a little distance, causing the teeth of the control disc to engage with the teeth of the flywheel (Fig. 1c), resulting in half a revolution of the control disc until stopped by boss B (Fig. 1b).

During this half revolution boss C pushes aside an actuating bracket under the control disc (Fig. 1b and 1d), causing the tape-transport mecanism to come in the play mode. The actuating bracket is pushed aside against the pressure of a spring E.

To leave the play mode it suffices to release the play key; this moves boss B, thus unlocking the control disc. The shape of boss C and the pressure of the actuating bracket on boss C cause the control disc to slide back to its starting position (Fig. 1e).

Record mode:

Another key requiring a considerable actuating force in mechanically controlled tape-transport mechanisms is the record key. In the MSM tape transport mechanism two record switches need be servo-controlled. Fig. 2 shows the priciple of operation. Pin A on the drive gearwheel is situated in a slotted hole of bracket B. When the drive wheel rotates, its rotating movement is converted into a linear movement of threaded rod C. When pressing the record key, pushes threaded rod C will be pushed forward (Fig. 2b). During its movement to the right threaded rod C will press against boss F, causing bracket E to rock over to the right, which motion is assisted by spring G. Bracket E actuates the two record switches which are thus brought in the record mode (Fig. 2). To leave the record mode it suffices to release the record key. Threaded rod C will then move back to its starting position. During its movement to the left, threaded rod C will press against boss D, causing bracket E to rock over to the left and resulting in the release of the record switches (Fig. 2d).



PRINCIPE WERKING VAN HET MSM LOOPWERK

Inleiding

Bij loopwerken met een mechanische bediening van de loopwerkfunkties heeft de gebruiker een vrij grote kracht nodig om de play-toets met de vinger te kunnen bedienen.

In de play positie immers dienen de koppen in kontakt te worden gebracht met de band, dient de drukrol tegen de toonas te worden gedrukt, en de rembeugel van de spoelschotels te worden gelicht. Dit alles vraagt een grote bedienningskracht van de play-toets. In het MSM loopwerk wordt de benodigde kracht echter geleverd door de in het vliegwiel aanwezige hoeveelheid energie.

Playpositie

Het vliegwiel wordt aangedreven door de motor. Wanneer de play-toets wordt ingedrukt, komt de commando schijf vrij doordat deze niet meer door nok A wordt tegengehouden (Fig. 1a).

Een draadveertje D zorgt ervoor dat de commando schijf een stukje draait, zodanig dat de tanden van de commando schijf ingrijpen in de tanden van het vliegwiel (Fig. 1c). Hierdoor zal de commando schijf een halve omwenteling maken, totdat deze wordt tegengehouden door nok B (Fig. 1b). Tijdens deze halve omwenteling heeft de nok C onder de commando schijf een bedieningsbeugel opzij gedrukt (Fig. 1b en 1d) waardoor het loopwerk in de play positie is gekomen.

De bedieningsbeugel wordt tegen de kracht van veer E in opzij gedrukt.

Om weer uit de play positie te komen is het alleen maar nodig de play toets te ontgrendelen, zodat de commando schijf niet meer door nok B wordt tegengehouden.

De vorm van nok C en de druk van de bedieningsbeugel op nok C, zorgen ervoor dat de commando schijf weer in de uitgangspostie glijdt (Fig. 1e).

Recording positie:

Een andere funktie welke in mechanisch bediende loopwerken een opmerkelijke bedieningskracht vraagt is de opneemtoets.

In het MSM loopwerk dienen er twee opneemschakelaars servo te worden bediend.

Fig. 2 geeft de pricipe werking aan.

Een pen A op het aandrijftandwiel zit in een slobgat van de beugel B. Wanneer het aandrijwiel draait wordt deze draaiende beweging omgezet in een rechtlijnige beweging van draadstang C.

Wanneer de Rec-toets wordt ingedrukt, wordt draadstang C naar voren gedrukt (Fig. 2b). Tijdens de naar rechtsgaande beweging van draadstang C zal deze tegen nok F komen waardoor beugel E naar rechts zal omklappen. Veer G versterkt dit omklappen.

Beugel E bedient de twee recordingschakelaars en staan nu in de recording positie (Fig. 2c).

Om weer uit de recording positie te komen is het alleen maar nodig om de Rec-toets te ontgrendelen.

Draadstang C zal dan weer naar achteren gaan.

Tijdens de naar linksgaande beweging van C zal deze tegen nok D komen waardoor beugel E naar links zal omklappen en de recordingschakelaars weer ontgrendeld zijn (Fig. 2d).



FONCTIONNEMENT DE PRINCIPE DES MECANIQUES MSM

Introduction

Sur les mécaniques à commande mécanique des fonctions, l'utilisateur doit excercer une force du doigt relativement grande pour presser sur la touche "play". Car en effet, les têtes dans la position "play" sont mises en contact avec la bande et le galet presseur doit appuyer sur le cabestan alors que l'étrier de freinage est soulevé des plateaux à bobine. Tout cela exige une grande force de pression sur la touche "play". Dans le système MSM la force provient de l'énergie emmagasinnée dans le volant.

Postition "play"

Le volant est entraîné par le moteur. Lorsque la touche "play" est pressée, le disque de commande est dégagé car il n'est plus arrêté par la came A (Fig. 1a).

Un ressort à fil D fait en sorte que le disque de commande tourne un peu de manière que les dents du disque de commande s'emboîtent dans la denture du volant (Fig. 1c).

Le disque de commande fera par conséquent une demi révolution jusqu'à ce qu'il soit arrêté par la came B (Fig. 1b)

Pendant cette demi révolution la came C sous le disque de commande aura écarté un étrier de commande (Fig. 1b et 1d) la mécanique étant ainsi arrivée en position "play".

L'étrier de commande est pressé sur le côté malgré la force du ressort E.

Afin de sotir de la position play, il suffira de déverrouiller la touche "play" pour que le disque de commande ne soit plus retenu par la came B.

La forme de la came C et la pression de l'étrier de commande sur la came C font en sorte que le disque de commande glisse de nouveau en position de départ (Fig. 1e)

Postion d'enregistrement

Sur les mécaniques traditionnelles la touche enregistrement exige également que l'on excerce une forte pression.

Dans les mécaniques MSM deux commutateurs d'enregistrement asservis devront être commandés. En Fig. 2 on trouvera le principe de fonctionnement de ce système.

Une broche (A) sur la roue d'entraînement est placée dans le trou oblong de l'étrier B. Lorsque la roue d'entraînement tourne, ce mouvement rotatif est converti en un mouvement rectiligne de la tige C. Lorsque la touche REC est enfoncée, la tige filetée C est poussée en avant (Fig. 2b). Du fait que la tige filetée C se dirige vers l'avant elle pressera contre la came F, l'étrier E basculera alors vers la droite. Le ressort G renforcera ce basculement.

L'étrier E commande les deux commutateurs d'enregistrement qui se trouvent ainsi en position d'enregistrement (Fig. 2c).

Afin de sortir de cette position il suffira de déverrouiller la touche "Rec".

La tige filetée C reculera de nouveau. Lors du mouvement de C vers la gauche, la tige touchera la came D, l'étrier E basculera alors vers la gauche et les commutateurs d'enregistrement seront de nouveau de verrouillés (Fig. 2d).



PRINZIPARBEITSWEISE DES MSM-LAUFWERKS

Einleitung

Bei Laufwerken mit mechanischer Bedienung der Laufwerkfunktionen muss der Benutzer eine ziemlich grosse Kraft aufwenden um die "PLAY"-Taste mit den Fingern zu betätigen. In der "PLAY"-Stellung müssen ja die Köpfe mit dem Band in Berührung gebracht, die Andruckrolle an die Tonwelle gedrückt und der Bremsbügel von den Wickeltellern gehoben werden. All dies erfordert eine grosse Betätigungskraft der "PLAY"-Taste.

In dem MSM-Laufwerk wird der Kraftbedarf durch die im Schwungrad vorhandene Energiemenge geliefert.

"PLAY"-Stellung

Das Schwungrad wird vom Motor angetrieben. Wenn die "PLAY"-Taste gedrückt wird, löst sich die Befehlsscheibe, dadurch dass sie nicht mehr durch Nocken A aufgehalten wird (Bild 1a). Eine Drahtfeder D bewirkt, dass sich die Befehlsscheibe ein wenig dreht, und zwar dermassen, dass die Zähne der Befehlsscheibe in de Zähne des Schwungrads eingreifen (Bild 1c). Die Befehlsscheibe wird dann eine halbe Umdrehung machen, bis sie durch Nocken B aufgehalten wird (Bild 1b), Während dieser halben umdrehung hat Nocken C unter der Befehlsscheibe einen Bedienungsbügel seitlich fortgedrückt (Bilder 1b und 1d), wodurch das Laufwerk in die "PLAY"-Stellung gekommen ist. Der Bedienungsbügel wird entgegen der Kraft einer Feder E seitwärts gedrückt. Damit das Laufwerk aus der "PLAY"-Stellung zurückkehrt, braucht nur die "PLAY"-Taste entriegelt zu werden, so dass die Befehlsscheibe nicht mehr durch Nocken B aufgehalten wird. Die Form des Nockens C und der Druck des Bedienungsbügels auf Nocken C veranlassen, dass die Befehlsscheibe in die Ausgangsstellung gleitet (Bild 1e).

"RECORDING"-Stellung

Eine weitere Funktion, die in mechanisch bedienten Laufwerken eine beträchtliche Betätigungskraft erfordert, ist die Aufnahmetaste. In dem MSM-Laufwerk müssen zwei Aufnahmeschalter servomechanisch betätigt werden. Bild 2 zeigt die Prinziparbeitsweise. Ein Stift A auf dem Antriebszahnrad befindet sich in einem Schlitzloch des Bügels B. Wenn das Antriebsrad rotiert, wird die Drehbewegung in eine geradlinige Bewegung der Gewindestange C umgesetzt. Wenn die "REC"-Taste gedrückt wird, wird Gewindestange C nach vorne gedrückt (Bild 2b). Während der rechtsgängigen Bewegung wird Gewindestange C an Nocken F gelangen, demzufolge wird Bügel E rechtsherumkippen. Feder G fördert den Kippgang. Bügel E bedient die beiden "REC"-Schalter, die sich nun in der "REC"-Stellung befinden (Bild 2c).

Bügel E bedient die beiden "REC"-Schalter, die sich nun in der "REC"-Stellung befinden (Bild 2c).
Um das Laufwerk aus der "REC"-Stellung zu bringen, braucht nur die "REC"-Taste entriegelt zu werden.
Gewindestange C wird sich dann rückwärts bewegen.
Während der linksgängigen Bewegung wird
Gewindestange C an Nocken D gelangen; demzufolge wird Bügel E linksherumkippen und werden die "REC"-Schalter entriegelt sein (Bild 2d).



FUNZIONAMENTO DI PRINCIPIO DEI MECCANISMI MSM

Introduzione

Sui meccanismi a comando meccanico delle funzioni, l'utente deve esercitare una pressione digitale relativamente alta sul tasto "PLAY". Il fatto è che le teste in posizione "PLAY" debbono essere messe in contatto con il nastro, che il rullo pressore deve appoggiare sul capstan e che la squadra di frenatura viene sollevata dai piatti porta-bobina. Tutto questo domanda una forza di pressione importante sul tasto "PLAY". Nel sistema MSM, la forza viene dall'energia conservata nel volano.

Posizione "PLAY"

Il volano viene trascinato dal motore.

Quando il tasto "PLAY" viene premuto, il disco di comando è liberato perchè nonè più fermato dalla cama A (Fig. 1a).

La molla D fa chè il disco di comando gira un po in modo chè la dentura del disco di comando s'ingrana nelle denti del disco di comado del volano (Fig. 1c). Il disco di comando farà quindi mezza rivoluzione fino a quando sarà fermato dalla cama B (Fig. 1b). Durante questa mezza rivoluzione la cama C sotto al disco di comando avrà spostato una squadra di comando (Fig. 1b e 1d), tutto il meccanismo essendo cosi giunto in posizione "PLAY".

La squadra di comando è premuta al lato all'incontro la forza della molla E.

Per uscire dalla posizione "PLAY" basterà sbloccare il tasto "PLAY" in modo chè il disco di comando non sia più ritenuto dalla cama B.

La forma della cama C e la pressione della squadra di comando sulla cama C fanno chè il disco di comando scivoli di nuovo nella posizione di avviamento (Fig. 1e).

Posizione registrazione

Sui meccanismi tradizionali ci vuole anche una forte pressione sui tasti di registrazione.


Nei meccanismi MSM due commutatori di registrazione asserviti sono comandati.


Nella Fig. 2 ci si può trovare il principio di funzionamento di questo sistema.


Un perno (A) sulla ruota di trascinamento viene messo nel orificio oblungo della squadra B. Quando la ruota di trascinamento torna questo movimento rotativo è convertito in un movimento rettilineo dell'astina C. Quando il tasto REC viene premuto, l'astina filettata C viene spinta in avanti (Fig. 2b). Dal fatto chè l'astina filettata C vada in avanti, essa premera contro la cama F, la squadra E ribalterà allora verso la destra. La squadra E comanda i due commutatori di registrazione che vengono così messo in posizione di registrazione (Fig. 2c).

Per uscire da quella posizione bastera sbloccare il tasto "REC".

L'astina filettata C ritornerà indietro. Durante il movimento di C verso la sinastra, l'astina toccherà la cama D, la squadra E ribalterà allora verso la sinistra e i commutatori di registrazione saranno di nuovo sbloccati (Fig. 2d).











Fig. 1d Fig. 1c

Fig. 1e 29 670 B12








Fig. 2b




Fig. 2c




Fig. 2d

(GB) MECHANICAL ADJUSTMENTS AND CHECKS

Required test equipment

 TORX screw driver set 	4822 395 50145
 Friction test cassette 	4822 395 30054
Spring scale 50500 g	4822 395 80028

Spring scale 50...500 g - Azimuth test cassette (e.g. Universal

4822 397 30038 test cassette SBC126Cr)

- Millivoltmeter or oscilloscope

- Multimeter

1. Head adjustments

a 1. Record/Play head height No adjustment provided for height of R/P head (K1, K101).

a 2. Record/Play head azimuth (Fig. 4)

- Connect both LINE (TAPE) outputs of apparatus parallel to a millivoltmeter or an oscilloscope.

- Play the 10 kHz signal on the azimuth test cassette.

- Adjust screw C for maximum output voltage. The output voltage is not allowed to vary more than 1.5 dB, otherwise tape threading needs to be checked.

b. Erase head height

No adjustment provided for height of erase head (K2). Note:

After mechanical adjustment of the R/P head, the following electrical measurements and adjustments need to be performed:

a. Playback sensitivity and indicators

Bias current

Recording sensitivity

d. Frequency response

2. Pressure roller (Fig. 5)

The pressure roller pressure exerted on the capstan should be within the range of 360-440 grammes. This can be checked as follows:

- Select PLAY mode (no cassette inserted).

- Use the spring scale and a length of cord to pull the pressure roller away as shown in Fig. 5.

Allow the pressure roller and the spring scale to return gradually to the capstan.

 Read the scale indication at the moment at which the pressure roller just comes into contact with the

- The pressure roller pressure cannot be adjusted. If this pressure roller is found to be incorrect, replace pressure roller spring 233.

3. Play take-up torque and supplying reel drag

Select PLAY mode after insertion of the friction test cassette.

 The play take-up torque should be within the range of 30-55 g.cm.

 The supplying reel drag should be within the range of 4-8 g.cm.

4. Fast Forward and Rewind Torque Limiter 274

FF/Rew torque limiter 274 can be adjusted. The torque is allowed to be approx. 80 g.cm. It can be checked as follows:

(Note: During meter check remove or lift bracket 293 so that the end-of-tape shut-off becomes inoperative).

— Install a 1- Ω resistor in series with the motor.

- Select PAUSE mode (no cassette inserted).

— Measure the voltage across the 1- Ω resistor and note the value measured.

Select REWIND mode and block the left carrier 221; note the voltage across the 1- Ω resistor.

The voltage rise \triangle V should be 115 \pm 15 mV. If necessary, adjust the FF/REW torque limiter (refer

— Remove the 1- Ω resistor.

SERVICING HINTS

1. Replacement of Record/Play head K1, K101 (Fig. 4)

Insert lug A in the recess intended for the support on the head slide (208).

Take care that the two bearing faces of the R/P head are entered into the associated recesses of the upper supporting points B.

The head is fastened with screw C. This screw C also serves as adjusting screw for azimuth correction.

2. Tape speed

When servicing the tape transport, it is recommendable to check the tape speed.

After replacement of component parts susceptible to wearing-in, like belts and motor, it is advisable to adjust the motor speed to a -1% deviation after servicing. After a very short period the recorder will meet the desired 0% tape speed deviation.

When servicing electronic components, like ICs, resistors and capacitors, the tape speed should preferably be set to 0%.

 Connect the LINE (TAPE) output of apparatus to a wow- and flutter meter.

- Play the 3150 Hz signal on the test cassette SBC126Cr.

- With R478 on the motor control print U201 (Fig. 8) the speed may be adjusted.

MAINTENANCE AND LUBRICATION INSTRUCTIONS

It is advised to clean the tape deck and lubricate the principal points after approx. 500 hours of operation.

1. To be cleaned with alcohol or spirit

Heads

Capstan and pressure roller

- Belts

Clean the heads, using a soft cloth or a wadded stick.

2. Lubrication instructions

For lubrication instructions and lubricants to be used refer to Fig. 3.

(NL) MECH

KONTI

Benodigde med

- TORX schre
- Friktie-testc - Veerdrukme
- Azimuth tes Universal te
- Millivoltmet Multimeter

1. Instellingen

- a 1. Hoogte c De hoog K101) is
- a 2. Azimuth
- Sluit beir apparaat oscillogr
- M.b.v. еє signaal v
- Regel me maximur De uitga dan 1,5 c gekontrc

b. Hoogte wis De hoogte van Opmerking:

Na het mechar weergeefkop d en instellingen

a. Weergeefge

b. Voormagne c. Opneemge

Frekwentie d.

2. Drukrol (Fig

De drukrolkrac bedragen.

Dit kan als vol - Apparaat z zetten.

Trek met d aangegever touwtje.

- Laat de dru terugkomei Op het moi

raken moet De drukroll de drukrolk

3. Opspoel- e

vervangen.

Zet het appara ingelegde frikt - De opspoe

- De tegenfri

(GB) MECHANICAL ADJUSTMENTS AND CHECKS

Required test equipment

 TORX screw driver set 	4822 395 50145
 Friction test cassette 	4822 395 30054
Spring scale 50500 g	4822 395 80028

 Azimuth test cassette (e.g. Universal 4822 397 30038 test cassette SBC126Cr)

- Millivoltmeter or oscilloscope

Multimeter

1. Head adjustments

a 1. Record/Play head height No adjustment provided for height of R/P head (K1, K101).

a 2. Record/Play head azimuth (Fig. 4)

- Connect both LINE (TAPE) outputs of apparatus parallel to a millivoltmeter or an oscilloscope.
- Play the 10 kHz signal on the azimuth test cassette.
- Adjust screw C for maximum output voltage. The output voltage is not allowed to vary more than 1.5 dB, otherwise tape threading needs to be checked.

b. Erase head height

No adjustment provided for height of erase head (K2).

After mechanical adjustment of the R/P head, the following electrical measurements and adjustments need to be performed:

- a. Playback sensitivity and indicators
- Bias current
- Recording sensitivity
- Frequency response

2. Pressure roller (Fig. 5)

The pressure roller pressure exerted on the capstan should be within the range of 360-440 grammes. This can be checked as follows:

- Select PLAY mode (no cassette inserted).
- Use the spring scale and a length of cord to pull the pressure roller away as shown in Fig. 5.
- Allow the pressure roller and the spring scale to return gradually to the capstan.
- Read the scale indication at the moment at which the pressure roller just comes into contact with the capstan.
- The pressure roller pressure cannot be adjusted. If this pressure roller is found to be incorrect, replace pressure roller spring 233.

3. Play take-up torque and supplying reel drag

Select PLAY mode after insertion of the friction test cassette.

- The play take-up torque should be within the range of 30-55 g.cm.
- The supplying reel drag should be within the range of 4-8 g.cm.

4. Fast Forward and Rewind Torque Limiter 274

FF/Rew torque limiter 274 can be adjusted. The torque is allowed to be approx. 80 g.cm. It can be checked as follows:

(Note: During meter check remove or lift bracket 293 so that the end-of-tape shut-off becomes inoperative).

- Install a 1- Ω resistor in series with the motor.
- Select PAUSE mode (no cassette inserted).
- Measure the voltage across the 1- Ω resistor and note the value measured.
- Select REWIND mode and block the left carrier 221; note the voltage across the 1- Ω resistor.
- The voltage rise \triangle V should be 115 \pm 15 mV. If necessary, adjust the FF/REW torque limiter (refer to Fig. 6).
- Remove the 1- Ω resistor.

SERVICING HINTS

1. Replacement of Record/Play head K1, K101 (Fig. 4)

Insert lug A in the recess intended for the support on the head slide (208).

Take care that the two bearing faces of the R/P head are entered into the associated recesses of the upper supporting points B.

The head is fastened with screw C. This screw C also serves as adjusting screw for azimuth correction.

2. Tape speed

When servicing the tape transport, it is recommendable to check the tape speed.

After replacement of component parts susceptible to wearing-in, like belts and motor, it is advisable to adjust the motor speed to a -1% deviation after servicing. After a very short period the recorder will meet the desired 0% tape speed deviation.

When servicing electronic components, like ICs, resistors and capacitors, the tape speed should preferably be set to 0%.

- Connect the LINE (TAPE) output of apparatus to a wow- and flutter meter.
- Play the 3150 Hz signal on the test cassette SBC126Cr.
- With R478 on the motor control print U201 (Fig. 8) the speed may be adjusted.

MAINTENANCE AND LUBRICATION INSTRUCTIONS

It is advised to clean the tape deck and lubricate the principal points after approx. 500 hours of operation.

1. To be cleaned with alcohol or spirit

- Heads
- Capstan and pressure roller
- Belts

Clean the heads, using a soft cloth or a wadded stick.

2. Lubrication instructions

For lubrication instructions and lubricants to be used refer to Fig. 3.

MECHANISCHE INSTELLINGEN EN **KONTROLES**

Benodigde meetinstrumenten

 TORX schroevedraaierset 	4822 395 50145
 Friktie-testcassette 	4822 395 30054
 Veerdrukmeter 50500 gr. 	4822 395 80028

- Azimuth testcassette (b.v. Universal testcassette SBC126Cr) 4822 397 30038

- Millivoltmeter of oscillograaf

- Multimeter

1. Instellingen van de koppen

- a 1. Hoogte opname/weergavekop De hoogte van de opname/weergavekop (K1, K101) is niet instelbaar.
- a 2. Azimuth opname/weergavekop (Fig. 4)
 - Sluit beide LINE (TAPE) uitgangen van het apparaat parallel aan een millivoltmeter of oscillograaf.
 - M.b.v. een azimuth testcassette het 10 kHz signaal weergeven.
 - Regel met schroef C de uitgangsspanning op De uitgangsspanning mag niet meer schommelen dan 1,5 dB anders dient de bandloop te worden gekontroleerd

b. Hoogte wiskop

De hoogte van de wiskop (K2) is niet instelbaar.

Opmerking:

Na het mechanisch instellen van de opneem/weergeefkop dienen de volgende elektrische metingen en instellingen te worden verricht:

- a. Weergeefgevoeligheid en indikatoren
- b. Voormagnetisatiestroom
- c. Opneemgevoeligheid
- d. Frekwentiekarakteristiek

2. Drukrol (Fig. 5)

De drukrolkracht tegen de toonas moet 360-440 gr. bedragen

Dit kan als volgt worden gemeten:

- Apparaat zonder cassette in de stand "weergeven" zetten.
- Trek met de veerdrukmeter de drukrol terug zoals aangegeven is in Fig. 5. Gebruik als hulpmiddel een touwtie.
- Laat de drukrol met de veerdrukmeter langzaam terugkomen naar de toonas.
- Op het moment dat de drukrol de toonas begint te raken moet de meteraanwijzing worden afgelezen.
- De drukrolkracht kan niet worden ingesteld. Indien de drukrolkracht niet juist ist, drukrolveer 233

3. Opspoel- en tegenfriktie

Zet het apparaat in de stand "weergeven" met de ingelegde friktie-testcassette.

- De opspoelfriktie moet 30 tot 55 grcm bedragen.
- De tegenfriktie moet 4 tot 8 grcm bedragen.

Spoelkoppelbegrenzer 274

De spoelkoppelbegrenzer 274 is instelbaar. Deze moet een koppel hebben van ongeveer 80 grcm. Dit kan als volat worden gemeten:

(Tijdens de meting beugel 293 verwijderen of omhooglichten, zodat de "einde band"-afschakeling niet kan werken).

- Plaats een 1 Ω weerstand in serie met de motor.
- Apparaat zonder cassette in de stand "Pause" zetten.
- Meet de spanning over de 1 Ω weerstand en noteer deze waarde.
- Zet het apparaat in positie "Rewind" en blokkeer de linker meenemer 221 en noteer de spanning over de 1 Ω weerstand.
- De spanningstoename △ V moet 115 ± 15 mV zijn. Zonodig spoelkoppelbegrenzer instellen (zie Fig. 6).
- Verwijder de 1 Ω weerstand.

REPARATIEWENKEN

1. Opneem/weergeefkop vervangen K1, K101 (Fig. 4)

Steek lip A in de uitsparing van de steun op de koppenschuif 208.

Zorg ervoor dat de twee draagvlakjes van de opneem/weergeefkop in de betreffende uitsparingen van de hoogtesteunpunten B liggen.

Met schroef C kan de kop worden bevestigd. Deze schroef C is tevens de instelschroef voor azimuthafwijking.

2. Bandsnelheid

Bij reparaties aan het loopwerk verdient het aanbeveling de bandsnelheid te kontroleren.

Na het vervangen van inloopgevoelige onderdelen, zoals snaren en motor, verdient het aanbeveling de motorsnelheid na deze reparatie op -1% afwijking in te stellen. In zeer korte tijd zal het apparaat daarna de gewenste 0% bandsnelheidsafwijking hebben bereikt. Bij reparaties aan elektrische komponenten, zoals ICweerstanden en condensatoren wordt de bandsnelheid bij voorkeur op 0% ingesteld.

- Sluit de LINE (TAPE) uitgang van het apparaat aan een wow- en flutter meter.
- M.b.v. testcassette SBC126Cr het 3150 Hz signaal weergeven.
- Regel met R478 (Fig. 8) de snelheid af.

ONDERHOUD EN SMEERVOORSCHIRFT

Aanbevolen wordt het loopwerk na ca. 500 bedrijfsuren schoon te maken en op de belangrijkste punten te smeren.

1. Schoonmaken met alcohol of spiritus

- De koppen
- Toonas en drukrol
- Snaren
- Snaarwielen en poelies

Reinig de koppen met een zacht doekje of watten-

2. Smeervoorschrift

Raadpleeg voor smeervoorschrift en smeermiddelen Fig. 3.



29 633 A12.

PERATING LEVEL

ENGAGES HEAD AND

PRESSURE ROLLER

29 670 B12

AND RELEASES BRAKES

29 669 B12



F F

REGLAGES MECANIQUES ET CONTROLES

Instruments de mesure requis

 Jeu de tournevix TORX 	4822 395 50145
 Cassette d'essai de friction 	4822 395 30054
 Dynamomètre 50500 gr. 	4822 395 80028
Connetto d'annoi de l'azimut	

Cassette d'essai de l'azimut
Cassette de'ssai universelle

SBC126Cr 4822 397 30038

Millivoltmètre ou oscillographe

Multimètre

1. Réglage des têtes

- a 1. Hauteur de la tête enregistrement/reproduction K1, K101 ne sont pas réglables en hauteur.
- a 2. Azimut de la tête enregistrement/reproduction (Fig. 4)
- Brancher les deux LINE (TAPE) sorties de l'appareil en parallèle à un millivoltmètre ou oscillographe.
- A l'aide d'une cassette d'azimut reproduire le signal de 10 kHz.
- Grâce à la vis C, régler la tension de sortie au maximum.
- La tension de sortie ne doit pas osciller de plus de 1,5 dB sinon il faut vérifier le défilement de bande.

b. Hauteur tête d'effacement

La hauteur de la tête d'effacement K2 n'est pas réglable.

Remarque: — Après avoir procédé au réglage mécanique de la tête enregistrement reproduction, il faudra exécuter

- les mesures électriques et réglages suivants: a. sensibilité de reproduction et indicateurs
- b. courant de prémagnétisation
- c. sensibilité d'enregistrement
- d. courbe de fréquence

2. Galet presseur (Fig. 5)

La force de pression contre le cabestan doit s'élever à 360-440 gr.

Ceci pourra être mesuré comme suit:

- Positionner l'appareil sur "reproduction" sans y introduire de cassette.
- Grâce au dynamomètre tirer le galet presseur comme indiqué à la Fig. 5. Utiliser une ficelle à cet effet
- Faire lentement revenir le galet presseur par le dynamomètre vers le cabestan.
- Au moment où le galet presseur commence à toucher le cabestan, lire l'affichage de l'instrument de mesure.
- La force du galet presseur n'est pas réglable. Si elle n'est pas exacte, remplacer le ressort du galet presseur 233.

3. Friction d'enroulement et contre-friction

- Positionner sur "reproduction" avec la cassette appropriée dans l'appareil.
- La friction d'enroulement doit se situer entre 30 et 55 grcm.
- La contre friction doit se situer entre 4 et 8 grcm.

4. Limiteur de couple de bobines 274

Le limiteur 274 est réglable. Il doit présenter un couple d'environ 80 grcm. On procédera à la mesure comme suit

Nota:

En cours de mesure, enlever l'étrier 293 ou bien le soulever, de manière que le circuit fin de bande ne puisse fonctionner.

- Brancher en série avec le moteur une résistance de 1 Ω .
- Positionner sur "arrêt instantane" sans placer de cassette dans l'appareil.
- Mesurer la tension sur la résistante de 1 Ω et prendre note de cette valeur.
- Positionner sur "Rewind" (bobinage arrière) et bloquer la pièce d'entraînement de gauche 221 et prendre note de la tension sur la résistance de 1 Ω.
- La hausse de tension △ V doit être 115 ± 15 mV.
 Au besoin, régler le limiteur de couple des bobines (voir Fig. 6).
- Eliminer la résistance de 1 Ω .

CONSEILS REPARATION

1. Remplacement de la tête d'enregistrement/reproduction K1, K101 (Fig. 4)

Enfoncer la languette A dans le creux du support sur la coulisse des têtes 208.

S'assurer que les deux surfaces-support de la tête enr./repro. se placent bien dans les creux correspondants des supports B les plus élevés. Grâce à la vis C on pourra fixer la tête. Cette vis C permet aussi de régler l'azimut en cas d'écarts.

2. Vitesse de défilement

Lors de réparations à la mécanique il est conseillé de vérifier la vitesse de défilement.

Après que des pièces comme les courroies ou le moteur out fait l'objet de remplacement il est conseillé de régler la vitesse du moteur avec une marge de —1%. En très peu de temps l'appareil présentera l'écart de vitesse souhaité de 0%.

En cas de réparations à des composants électriques tels les IC, les résistances et les condensateurs, la vitesse de défilement est de préference réglée à 0%.

- Brancher la sortie LINE (TAPE) de l'appareil à un instrument de mesure du pleurage.
- A l'aide d'une cassette SBC126Cr reproduire le signal de 3150 Hz.
- A l'aide de R478 sur la platine de réglage du moteur U201 (Fig. 8), regler la vitesse.

MAINTENANCE ET INSTRUCTIONS DE LUBRIFICATION

Il est conseillé de nettoyer le mécanisme après env. 500 heures de fonctionnement et d'en lubrifier les points les plus importants:

1. Nettoyer à l'alcool ou à l'alcool à brûler

- les têtes
- cabestan et galet presseur
- les courroies
- les roues de courroies
- les poulies

Nettoyer les têtes avec un chiffon doux ou des bâtonnets ouatés.

2. Instructions de graissage

Voir en Fig. 3 pour de qui est des produits et des instructions de lubrification.

MECHANISCHE EINSTELLUNGEN UND KONTROLLEN

Erforderliche Messgeräte

- Torx-Schraubenziehersatz
 4822 395 50145

 Friktionsprüfcassette
 4822 395 30054

 Federdruckmesser 50...500 p
 4822 395 80028
- Azimutprüfcassette (z.B.
 Universal-Testcassette SBC126Cr) 4822 397 30038
- Millivoltmeter oder Oszilloskop
- Mehrzweck-Messgeräte

1. Einstellungen der Köpfe

- a 1. Höhe des Aufnahme/Wiedergabekopfes
 Die Höhe des Aufnahme/Wiedergabekopfes (K1, K101) ist nicht einstellbar.
- a 2. Azimut des Aufnahme/Wiedergabekopfes (Bild 4)
 - Die beiden LINE (TAPE) Ausgänge zu einem Millivoltmeter oder einem Oszilloskop parallel schalten.
 - Mit einer Azimutcassette das 10-kHz-Signal wiedergeben.
 - Mit der Schraube C die Ausgangsspannung auf Höchstwert bringen.
 Die Ausgangsspannung soll um nicht mehr als 1,5 dB schwanken, sonst ist der Bandlauf zu kontrollieren.

b. Höheneinstellung des Löschkopfes

Die Höhe des Löschkopfes (K2) ist nicht einstellbar.

Anmerkung:

Nach der mechanischen Einstellung des A/W-Kopfes sind folgende elektrische Messungen und Einstellungen durchzuführen:

- a. Wiedergabe-Empfindlichkeit und Indikatoren
- b. Vormagnetisierungsstrom
- c. Aufnahme-Empfindlichkeit
- d. Frequenzgang

2. Andruckrolle (Bild 5)

Die Kraft der Andruckrolle an der Tonwelle soll 360...440 p betragen.

Sie lässt sich folgendermassen messen:

- Gerät ohne Cassette in Wiedergabestellung bringen.

 Mit dem Federalementen die Andrugkralle gemäße.
- Mit dem Federdruckmesser die Andruckrolle gemäss Bild 5 zurückziehen. Als Hilfsmittel ist ein Bindfaden zu benutzen.
- Die Andruckrolle mit dem Federdruckmesser langsam zur Tonrolle zurückkehren lassen.
- Im Augenblick der Berührung der Tonwelle durch die Andruckrolle ist die Meteranzeige abzulesen.
- Die Andruckrollenkraft ist nicht einstellbar. Wenn diese Kraft nicht richtig ist, ist Andruckrollenfeder 233 auszuwechseln.

3. Aufwickelfriktion (SVL) und Gegenzug

Das Gerät in Wiedergabestellung bringen, u.zw. mit der eingelegten Friktionsprüfcassette.

- Die Aufwickelfriktion soll 30...55 pcm betragen.
- Der Gegenzug soll 4...8 pcm betragen.

4. Wickelfriktionsbegrenzer 274

Der Wickelfriktionsbegrenzer 274 ist einstellbar. Er soll eine Friktionskraft von etwa 80 pcm aufweisen. Die Kraft lässt sich wie folgt messen: (Während der Messung Bügel 293 entweder beseitigen oder anheben, so dass die Bandendabschaltung nicht arbeiten kann).

- In Reihe mit dem Motor einen Widerstand von 1 Ω einstecken.
- Gerät ohne Cassette in die Stellung "PAUSE" bringen.
- Spannung über den Widerstand von 1 Ω messen und den Wert notieren.
- Gerät in die Position "REWIND" bringen, den linken Mitnehmer 221 sperren und die Spannung über den Widerstand von 1 Ω notieren.
- Der Spannungsanstieg \triangle V soll 115 \pm 15 mV sein. Gegebenenfalls den Wickelfriktionsbegrenzer einstellen (siehe Bild 6).
- Den Widerstand (1 Ω) beseitigen.

1. Aufnahme/Wiedergabekopf (K1, K101) auswechseln (Bild 4)

Zunge A in den Ausschnitt der Auflagestelle am Kopfschieber (208) einstecken.

Dafür sorgen, dass die zwei Trageflächen des A/W-Kopfes in die entsprechenden Aussparungen der Höhenabstützstellen B fallen.

Mit Schraube C kann der Kopf befestigt werden. Diese Schraube dient auch als Justierschraube für die Azimutabweichung

2. Bandgeschwindigkeit

Bei Reparaturen am Laufwerk empfiehlt sich, die Bandgeschwindigkeit zu prüfen.

Nach Auswechseln einlaufempfindlicher Teile wie Seile und Motor empfiehlt sich, die Motorgeschwindigkeit nach dieser Reparatur auf eine Abweichung von —1% einzustellen

In kürzester Zeit wird das Gerät dann die verlangte Bandgeschwindigkeitsabweichung von 0% erreicht haben.

Bei Reparaturen an elektrischen Teilen wie integrierte Schaltungen, Widerstände und Kondensatoren wird die Bandgeschwindigkeit vorzugsweise auf 0% eingestellt.

- Der LINE (TAPE) Ausgang zu einem Gleichlaufmessgerät anschliessen.
- Mit einer Testcassette SBC126Cr das 3150 Hz-Signal wiedergeben.
- Mit R478 auf Motorregelprint U201 (Bild 8) die Geschwindigkeit einstellen.

WARTUNG UND SCHMIERVORSCHRIFT

Es empfielt sich, das Laufwerk nach ca. 500 Betriebsstunden zu reinigen und an den wichtigsten Stellen zu

1. Reinigen mit Alkohol oder Spiritus

- Köpfe
- Seile

reinigen.

Seilrollen

Tonwelle und Andruckrolle
 Köpfe mit einem weichen Tuch oder Wattenstab

2. Schmiervorschrift

Für Schmiervorschrift und Schmiermittel ist Bild 3 zu Rate zu ziehen.

I CONTRC

- Strumentazione ri
- Set di cacciavCassetta camp
- Cassetta camp
 Dinamometro
- Cassetta camp (Es. Cassetta SBC126Cr)
- MillivoltmetroMusuratore ur
- a 1. Altezza tesi
- Non à prev della testin
- a 2. Azimuth te:

 Collegare e
 - o oscillosco

 Riprodurre
 campione r

dell'appare

- Regolare la uscita. La tensione 1,5 dB dive scorrimente
- b. Altezza della 1 La testina di canc regolazione.

Note: Dopo le regolazio

- devono eseguire a. Sensibilità di
- b. Corrente di pi
- c. Sensibilità did. Risposta di fre

2. Rullo pressore La pressione eser

- deve essere comp Questo può esser
- Posizionare si
 Utilizzare un c
 tirare il rullo r
- Fig. 5.

 Laciare che il
- ritornino grad — Leggere sulla forza, non ap
- del capstan.

 La pressione
 accertato non

3. Forza della fri

posizione 233

Posizionare in PL per la frizione.

La forza della compresa ent
 La contro-friz

8 g.cm. 4. Frizione 274 s

La frizione FF/Re La forza di torsio Può essere contr



MECHANISCHE EINSTELLUNGEN UND KONTROLLEN

ien le de ne

stance de

icer de

) et

e) et e 221 et e de 1 Ω .

15 mV. s bobines

port sur la

t/-

ı tête res-

cas

seillé de

u le conseillé e de -1%. cart de

triques tels a vitesse

reil à un ıire le

du moteur

ès env. er les

des

Erforderliche Messgeräte

- Torx-Schraubenziehersatz 4822 395 50145 4822 395 30054 Friktionsprüfcassette Federdruckmesser 50...500 p 4822 395 80028 Azimutprüfcassette (z.B.

Universal-Testcassette SBC126Cr) 4822 397 30038

Millivoltmeter oder Oszilloskop

Mehrzweck-Messgeräte

1. Einstellungen der Köpfe

- a 1. Höhe des Aufnahme/Wiedergabekopfes Die Höhe des Aufnahme/Wiedergabekopfes (K1, K101) ist nicht einstellbar.
- a 2. Azimut des Aufnahme/Wiedergabekopfes (Bild 4)
- Die beiden LINE (TAPE) Ausgänge zu einem Millivoltmeter oder einem Oszilloskop parallel schalten.
- Mit einer Azimutcassette das 10-kHz-Signal wiedergeben.
- Mit der Schraube C die Ausgangsspannung auf Höchstwert bringen. Die Ausgangsspannung soll um nicht mehr als 1,5 dB schwanken, sonst ist der Bandlauf zu
- b. Höheneinstellung des Löschkopfes Die Höhe des Löschkopfes (K2) ist nicht einstellbar.

Anmerkuna:

Nach der mechanischen Einstellung des A/W-Kopfes sind folgende elektrische Messungen und Einstellungen durchzuführen:

- a. Wiedergabe-Empfindlichkeit und Indikatoren
- b. Vormagnetisierungsstrom
- c. Aufnahme-Empfindlichkeit
- d. Frequenzgang

2. Andruckrolle (Bild 5)

Die Kraft der Andruckrolle an der Tonwelle soll 360...440 p betragen.

Sie lässt sich folgendermassen messen:

- Gerät ohne Cassette in Wiedergabestellung bringen.
- Mit dem Federdruckmesser die Andruckrolle gemäss Bild 5 zurückziehen. Als Hilfsmittel ist ein Bindfaden zu benutzen.
- Die Andruckrolle mit dem Federdruckmesser langsam zur Tonrolle zurückkehren lassen.
- Im Augenblick der Berührung der Tonwelle durch die Andruckrolle ist die Meteranzeige abzulesen.
- Die Andruckrollenkraft ist nicht einstellbar. Wenn diese Kraft nicht richtig ist, ist Andruckrollenfeder 233 auszuwechseln.

3. Aufwickelfriktion (SVL) und Gegenzug

Das Gerät in Wiedergabestellung bringen, u.zw. mit der eingelegten Friktionsprüfcassette.

- Die Aufwickelfriktion soll 30...55 pcm betragen.
- Der Gegenzug soll 4...8 pcm betragen.

4. Wickelfriktionsbegrenzer 274

Der Wickelfriktionsbegrenzer 274 ist einstellbar. Er soll eine Friktionskraft von etwa 80 pcm aufweisen. Die Kraft lässt sich wie folgt messen: (Während der Messung Bügel 293 entweder beseitigen oder anheben, so dass die Bandendabschaltung nicht arbeiten kann)

- In Reihe mit dem Motor einen Widerstand von 1 Ω einstecken.
- Gerät ohne Cassette in die Stellung "PAUSE" bringen.
- Spannung über den Widerstand von 1 Ω messen und den Wert notieren.
- Gerät in die Position "REWIND" bringen, den linken Mitnehmer 221 sperren und die Spannung über den Widerstand von 1 Ω notieren.
- Der Spannungsanstieg \triangle V soll 115 \pm 15 mV sein. Gegebenenfalls den Wickelfriktionsbegrenzer einstellen (siehe Bild 6).
- Den Widerstand (1 Ω) beseitigen.

1. Aufnahme/Wiedergabekopf (K1, K101) auswechseln (Bild 4)

Zunge A in den Ausschnitt der Auflagestelle am Kopfschieber (208) einstecken.

Dafür sorgen, dass die zwei Trageflächen des A/W-Kopfes in die entsprechenden Aussparungen der Höhenabstützstellen B fallen.

Mit Schraube C kann der Kopf befestigt werden. Diese Schraube dient auch als Justierschraube für die Azimutabweichung

2. Bandgeschwindigkeit

Bei Reparaturen am Laufwerk empfiehlt sich, die Bandgeschwindigkeit zu prüfen.

Nach Auswechseln einlaufempfindlicher Teile wie Seile und Motor empfiehlt sich, die Motorgeschwindigkeit nach dieser Reparatur auf eine Abweichung von —1%

In kürzester Zeit wird das Gerät dann die verlangte Bandgeschwindigkeitsabweichung von 0% erreicht haben.

Bei Reparaturen an elektrischen Teilen wie integrierte Schaltungen, Widerstände und Kondensatoren wird die Bandgeschwindigkeit vorzugsweise auf 0% eingestellt.

- Der LINE (TAPE) Ausgang zu einem Gleichlaufmessgerät anschliessen.
- Mit einer Testcassette SBC126Cr das 3150 Hz-Signal wiedergeben.
- Mit R478 auf Motorregelprint U201 (Bild 8) die Geschwindigkeit einstellen.

WARTUNG UND SCHMIERVORSCHRIFT

Es empfielt sich, das Laufwerk nach ca. 500 Betriebsstunden zu reinigen und an den wichtigsten Stellen zu schmieren.

1. Reinigen mit Alkohol oder Spiritus

- Köpfe
- Seile Seilrollen

- Tonwelle und Andruckrolle

Köpfe mit einem weichen Tuch oder Wattenstab reinigen.

2. Schmiervorschrift

Für Schmiervorschrift und Schmiermittel ist Bild 3 zu Rate zu ziehen.

(I) CONTROLLI E REGOLAZIONI MECCANICHE

Strumentazione richiesta

 Set di cacciaviti tipo TORX 4822 395 50145 4822 395 30054 Cassetta campione per frizione 4822 395 80028 Dinamometro 50 - 500 g Cassetta campione per Azimuth

(Es. Cassetta campione SBC126Cr) 4822 397 30038

- Millivoltmetro o oscilloscopio
- Musuratore universale

1. Regolazioni testina

- a 1. Altezza testina R/P Non à prevista alcuna regolazione par l'altezza della testina R/P (K1, K101).
- a 2. Azimuth testina R/P (Fig. 4)
 - Collegare entramble le uscite LINE (TAPE) dell'apparecchio in parallelo ad un millivoltmetro o oscilloscopio.
 - Riprodurre il segnale di 10 kHz della cassetta campione per l'azimuth.
 - Regolare la vite C per la massima tensione in La tensione in uscita non deve variare più di 1.5 dB diversamente si deve controllare lo scorrimento del nastro.

b. Altezza della testina di cancellazione

La testina di cancellazione (K2) non necessita di alcuna regolazione.

Dopo le regolazioni meccaniche della testina R/P. si devono eseguire le seguenti misure elettriche:

- a. Sensibilità di riproduzione ed indicatori
- Corrente di premagnetizzazione c. Sensibilità di registrazione
- d. Risposta di frequenza

2. Rullo pressore (Fig. 5)

La pressione esercitata dal rullo pressore sul capstan deve essere compresa tra 360 - 440 grammi. Questo può essere controllato come segue:

- Posizionare su Play (senza inserire la cassetta).
- Utilizzare un dinamometro ed una cordicella per tirare il rullo pressore nel modo come mostra la Fig. 5.
- Laciare che il rullo pressore ed il dinamometro ritornino gradualmente verso il capstan.
- Leggere sulla scala del dinamometro il valore della forza, non appena il rullo pressore viene a contatto del capstan.
- La pressione del rullo non è regolabile. Se il valore accertato non è corretto, sostituire la molla del rullo posizione 233

3. Forza della frizione in avvolgimento e contro-frizione

Posizionare in PLAY, inserendo la cassetta campione per la frizione.

- La forza della frizione in avvolgimento deve essere compresa entro i 30 e 55 g.cm.
- La contro-frizione deve essere compresa entro i 4 e

4. Frizione 274 per avvolgimento e riavvolgimento

La frizione FF/Rew 274 può essere regolata. La forza di torsione deve essere circa 80 g.cm. Può essere controllata nel seguente modo:

(Nota: Durante il controllo togliere o sollevare la staffa 293 in modo che sia disinserito lo stop a fine nastro).

- Collegare in serie con il motore una resistenza di 1 Ω .
- Mettere l'apparecchio in posizione PAUSA (senza inserire la cassetta).
- Misurare la tensione ai capi di questa resistenza di 1 Ω e scrivere il valore misurato.
- Mettere l'apparecchio in posizione REWIND e bloccare il piattello 221; scrivere la tensione ai capi di questa resistenza di 1 Ω .
- L'aumento di tensione \triangle V sarà di 115 \pm 15 mV. Se necessario, regolare la frizione di FF/REW (vedere Fig. 6).
- Eliminore la resistenza di 1 Ω.

ISTRUZIONI PER LA RIPARAZIONE

1. Sostituzione della testina R/P K1, K101 (Fig. 4

Inserire la linguetta A nel supporto di fissaggio, presente sulla slitta della testina (208). Fare attenzione che le due aperture della squadretta della testina siano esattamente fissate sui punti di

supporto B. Fissare la testina con la vite C. Questa vite C è utilizzata inoltre per regolare l'azimuth.

2. Velocità del nastro

Quando si ripara la parte trasporto nastro, si raccomanda di controllare la velocità. Dopo la sostituzione di componenti suscettibili a logorio come cinghie e motore, si raccomanda di regolare la velocità del motore per una deviazione pari a -1%.

Dopo un periodo molto breve il registratore avrà una variazione di velocità pari a 0%.

Quando si interviene su componenti elettronici, come IC, resistenze e condensatori, la velocità del nastro dovrebbe essere regolata a 0%.

- Collegare entrambe le uscite LINE (TAPE) dell'apparecchio ad un strumento wow e flutter.
- Riprodurre il signale di 3150 Hz della cassetta campione SCB126Cr.
- Con R478 sull'unità controllo motore U201 (Fig. 8) la velocità può essera regolata.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE

E'consigliabile pulire il tape deck e lubrificare i punti principali dopo circa 500 ore di funzionamento.


1. Parti che devono essere pulite con alcool o spirito

- Capstan e rullo pressore
- Cinghia di trasmissione
- Pulegge

Pulire le testine utilizzando un panno morbido e utilizzando un cotton fioc.

2. Istruzioni per la lubrificazione

Per le istruzioni della lubrificazione ed il lubrificante che deve essere utilizzato riferirsi alla Fig. 3.






Fig. 4

Fig. 5




Fig. 7

Fig. 8